

Montageanweisung MENZ OHT OUTDOORPARKETT® mit MENZ Metall-Konnektoren



Eine wichtige Voraussetzung bei der Erstellung der Unterkonstruktion ist die Untergrund-Beschaffenheit. Der Untergrund muss statisch ausreichend tragfähig und frostfrei gegründet sein. Allgemein ist auf die Einhaltung des Gefälles (ca. 1 % - 2 %) und die ausreichende Hinterlüftung der Terrassenkonstruktion sowie auf das Verhindern von Staunässe unter den Bodendielen zu achten. Es darf kein direkter Erdkontakt zur Unterkonstruktion stattfinden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Unterkonstruktion mit den Bodendielen kompartibel ist (Menz Fichte OHT, Kiefer kesseldruckimprägniert oder Aluminium).



Die Unterkonstruktion sollte mind. 8 mm vom Untergrund abgehoben werden und je nach Aufbauhöhe empfehlen wir alle 50 - 60 cm mit Isopats oder Drehfüßen zu unterlegen. Das Achsmaß zwischen den Lagerhölzern sollte höchstens 60 cm betragen. Bitte beachten Sie, dass im Randbereich der Terrassenbelag maximal 3 cm über die letzte Unterkonstruktion überstehen darf.



Anschließend wird die verrottungsfreie 8 mm starke Profilschnur parallel in 2 Bahnen auf die Lagerhölzer aufgebracht. Diese sorgt für die Hinterlüftung zwischen der Diele und der Unterkonstruktion und garantiert eine erhöhte Lebensdauer. Ein angenehmer Nebeneffekt ist ein erhöhter Laufkomfort. Nach der Vorbereitung der Unterkonstruktion befestigt man die Anfangs-/End-Konnektoren auf dieser und legt die erste Terrassendiele auf.



Wichtig: Zu festen Bauteilen sollte immer ein Abstand (ca. 15 - 20 mm) eingehalten werden. Jetzt wird jeweils mittig ein MH-Konnektor in die seitliche Nut eingeschoben und mit einer Schraube (Torx 4 x 25 mm) auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Falls die Terrassendiele aufgrund baulicher Gegebenheiten angepasst werden sollte, empfiehlt es sich, diese sichtbar von oben mit einer Terrassenschraube zu befestigen. Dazu die Diele mit 5 mm Bohrer vorbohren und anschließend senken.



Beim Verlegen sollte darauf geachtet werden, dass in ca. 80 cm Abständen von der Profilschnur ca. 2 cm herausgeschnitten wird, um einen Flüssigkeitsablauf zu gewährleisten.

Nachdem die erste Terrassendiele fixiert ist, wird pro Lagerholz jeweils mittig ein Konnektor in die seitliche Nut eingeschoben und mit Schrauben (Torx 4 x 25 mm) angeschraubt.



Durch die drei Systemlängen der Terrassendielen lassen sich diese in Längsrichtung durch eine Nut- und Feder Verbindung zusammenfügen. Es ist darauf zu achten, dass der Längsstoß mittig über der Unterkonstruktion ausgeführt wird. Falls man eine Verblendung an der Terrasse montiert, muss die Hinterlüftung der Fläche gewährleistet sein. Als Verblendung kann eine Terrassendiele stirnseitig angebracht werden.



Diese muss ggf., je nach Aufbauhöhe, auf die passende Breite geschnitten werden. Falls Sie keine Verblendung der Terrasse möchten, empfiehlt es sich, die Schnittkanten am Ende abzurunden oder zu fassen. Um den angenehmen Farbton der Esche OHT Dielen zu erhalten, empfehlen wir einen Anstrich mit MENZ HOLZ Pflege-Emulsion für OHT. Diese sollte erstmalig in zwei dünnen Anstrichen ca. 3 - 4 Wochen nach Verlegung erfolgen. Ohne den Anstrich erhält das OHT Holz eine silbergraue Patina. Weitere Informationen zur Pflege der Dielen entnehmen Sie unserer Pflegeanleitung.



MENZ OHT Holz mit einer silbergrauen Patina