

Montageanweisung MENZ OHT OUTDOORPARKETT® mit MENZ Clip-Konnektoren



Eine wichtige Voraussetzung bei der Erstellung der Unterkonstruktion ist die Untergrund-Beschaffenheit. Der Untergrund muss statisch ausreichend tragfähig und frostfrei gegründet sein. Allgemein ist auf die Einhaltung des Gefälles (ca. 1 % - 2 %) und die ausreichende Hinterlüftung der Terrassenkonstruktion sowie auf das Verhindern von Staunässe unter den Bodendielen zu achten. Es darf kein direkter Erdkontakt zur Unterkonstruktion stattfinden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Unterkonstruktion mit den Bodendielen kompatibel ist (Menz Fichte OHT, Kiefer kesseldruckimprägniert oder Aluminium).



Die Unterkonstruktion sollte mind. 8 mm vom Untergrund abgehoben werden und je nach Aufbauhöhe empfehlen wir alle 50 - 60 cm mit Isopats oder Drehfüßen zu unterlegen. Das Achsmaß zwischen den Lagerhölzern sollte höchstens ca. 60 cm betragen. Bitte beachten Sie, dass im Randbereich der Terrassenbelag maximal 3 cm über die letzte Unterkonstruktion überstehen darf.



Am Anfang bzw. am Ende verwenden Sie bitte die speziellen Clip-Anfangs- bzw. End-Konnektoren.



Nachdem die erste Terrassendiele fixiert ist, wird pro Lagerholz jeweils mittig ein Konnektor in die seitliche Nut eingeschoben und mit Schrauben (Torx 4 x 40 mm im Lieferumfang enthalten) aufgeschraubt. Um ein gleichmäßiges Fugenbild zu erhalten, verwenden Sie bitte die mitgelieferten Abstandshalter (5 mm).



Durch die drei Systemlängen der Terrassendielen lassen sich diese in Längsrichtung durch eine Nut- und Federverbindung zusammenfügen. Es ist darauf zu achten, dass der Längsstoß mittig über der Unterkonstruktion ausgeführt wird.



Um ein seitliches Verschieben der Dielen zu verhindern, fixieren Sie bitte jeweils die erste Diele mit unserem speziellen Montagekleber (Klebermenge pro Konnektor 1 - 2 cm³) oder verwenden Sie die MENZ Rutschsicherung. Nachdem die Fläche mit den Terrassendielen belegt wurde, muss die letzte Diele am Ende wiederum mit einem End-Konnektor befestigt werden. Falls man eine Verblendung an der Terrasse montiert, muss die Hinterlüftung der Fläche gewährleistet sein. Als Verblendung kann eine Terrassendiele stirnseitig angebracht werden.



Diese muss, ggf. je nach Aufbauhöhe, auf die passende Breite geschnitten werden. Falls Sie keine Verblendung der Terrasse möchten, empfiehlt es sich, die Schnittkanten am Ende abzurunden oder zu fassen. Um den angenehmen Farbton der Esche OHT Dielen zu erhalten, empfehlen wir einen Anstrich mit MENZ HOLZ Pflege-Emulsion für OHT. Diese sollte erstmalig in zwei dünnen Anstrichen ca. 3 - 4 Wochen nach Verlegung erfolgen. Ohne den Anstrich erhält das OHT Holz eine silbergraue Patina. Weitere Informationen zur Pflege der Dielen entnehmen Sie unserer Pflegeanleitung.

Anwendung des Servicewerkzeuges



Stellen Sie das Servicewerkzeug auf die entsprechende Dielenbreite ein. Nun führt man die hintere Lasche des Werkzeugs in die Fuge ein.



Anschließend setzen Sie die vordere Lasche auf der anderen Seite in die Fuge ein.



Drücken Sie mit einer Hand die hintere Lasche an die Diele und ziehen nun den Griff nach oben.