

# Kunstrasen richtig verlegt.

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

Der grösste Fehler bei der Installation von Kunstrasen wird häufig schon gemacht bevor der Kunstrasen überhaupt ausgepackt wurde: Dem Unterbau wird meistens zuwenig Beachtung geschenkt.

**Merke: alle Kunstrasen-Sorten müssen auf hartem Untergrund verlegt werden.** Auf Terrassen oder Balkonen muss man sich diesbezüglich keine Gedanken machen. Will man aber im Garten lange Freude an Kunstrasen haben, ist es unbedingt notwendig, für einen soliden Untergrund zu sorgen. Gerade in unseren Breiten, wo mit anhaltenden Regenfällen zu rechnen ist, muss man im Garten dem Unterbau besondere Aufmerksamkeit schenken. Denn Muttererde kann bei Nässe aufweichen und beim drüberlaufen entstehen dann Unebenheiten oder Mulden, in denen sich Pfützen bilden. Dies lässt sich nur durch einen soliden Unterbau verhindern.



## Bodenquerschnitt

- 1 + 9 Kunstrasen
- 2 feiner Kies / Sand 5 – 10 cm
- 3 evtl. grober Kies 5 cm
- 4 + 11 Flies
- 5 Schotter 20 cm
- 6 + 13 Unterbau
- 7 Kiessand um Drainagerohr
- 8 Drainagerohr
- 10 Drainasphalt 5 – 10 cm
- 12 Schotter 20 cm

